



〈インテリアタイプ〉 あらかじめご使用の形名をご確認ください。

形名末尾に"-D"がついている機種は寒冷地仕様品です。それ以外は準寒冷地・温暖地仕様品です。
 形名に"-BE"がついている機種はベージュ色です。それ以外はホワイト色です。

バネル	寒冷	地	仕	様		準	寒	冷	地・温	温暖	地台	L 様	
	形 名	3 タイプ				形 名 タイプ							
格子 タイプ	VL-200KA3(-BE)-		ンサー付自動			VL-20	ОКАз		性ガスセン				
		ワイヤレス	スリモコンタイ	プ※1	A 1+			2	フイヤレス	リモコン	タイプ※1	- T	
	VL-12EKH2(-BE)-	D 壁スイッ	チタイプ		急速 排気付	VL-12	EKH2	<u> </u>	筐スイッ:	チタイプ	Ĵ	急速排気付	
	VL-12RKH2(-BE)-	ロワイヤレ	/スリモコン:	タイ		VL-12	RKH2	2 5	フイヤレ	スリモニ	コンタイ		
	VL-12K2(-BE)-D	引きひも	タイプ		ロスナイ	VL-12	K2(-B	E) 5	けさひも	タイプ		ロスナイ	
	VL-12EK2-D	壁スイッ	チタイプ		換気	VL-12	EK2	昼	筐スイッ	チタイプ	Ĵ	換気	
インテリア タイプ	VL-12EKX2-D	壁スイッ	チタイプ		ロスナイ	V/ 10E(0/-				ロスナイ 換気			
	VL-12RKX2-D	ワイヤレ	/スリモコン:	タイ	換気	VL-12EKX2					- 12		
※1を本書では「自動運転タイプ」と略します。													

### 据付説明書

販売店・工事店さま用

### 別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付けが必要です。取付けの前に、この銀付説明書をよくお読みください。 ■取付けは販売店・工事店さまが実施してください。 間違った工事は、故障や事故の原因になります。 ■お答さまで自身での工事は、故障や事故の原因になります。

# 安全のために必ず守ること

て説明しています。





●改造や必要以上の分解はしない (火災・感電・けがの原因となります)



●浴室など湿気の多い所には本体・壁スイッチとも取付けない (感電・漏電の原因になることがあります)

交流 100V を使用する (直流や交流 200V を使用すると感電の原因になります)



必ず行う


(国面バンスMEDUVを使用するに金が成れる等の排気ガス 参外気の取り入れ口は燃焼ガス等の排気ガス を吸い込まない、積雪で埋もれたりしない 位置を選ぶ 位置を選ぶ になるおそれがあります)

※回かでエスル収リ人れられず、室内が酸欠状態になるおそれがあります)
●取付けは十分強度のある (防虫・防腐効果を含む) ところに確実に行う。
《語下によりけかきすることかあります)
・端子台接続部のある機種は、指定の電線を使用して、抜けないように確実に接続する
(接続に不備があると火災のおそれがあります)
・電子丁書は一種なった。

注意 誤った取扱いをしたときに 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの

●壁取付専用のため、天井には取付けない (落下によりけがをすることがあります)

●高温(40℃以上)になる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤がかかる場所には取付けない (火災のおそれがあります)



●取付けの際は手袋を着用する

(着用しないとけがをすることがあります)

●取付枠は室外に向かって下りこう配になるように取付け、コーキング処理を確実に行う

(雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす 原因になります)

専用システム部材のウェザーカバーを取付ける (雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす 原因になります)

●取付け後長期間使用しない場合は、必ず分電盤のブレーカーを切るか、電源ブラグを コンセントから抜く

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

室外推気口

### お願い

- ●寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバー(P-200KCV(S)K2)(別売)を使用してください。
- (P-200KCVD2, P-200KBN2も使用できます) (本体の凍結防止のために必要 中・高層住宅や海岸沿いなど外風の影響を受けやすいところでは、運転停止時に外風が侵入することがありますので、
- 直接風が当たらないところに設置してください。
- ●塩害・温泉害の発生しているところでは使用しないでください。

# 1. タイプ別の違い

タイプ別に違いがありますので、あらかじめ形名を確認してください。 ※本文中では、表中のマークを使って説明しています。

準寒冷地·温暖

能地仕様 VL-12EKX


壁スイッチ リモコン付 あり VL-12RKH2(-BE)-D 格子タイプ 準寒冷地·温暖地仕榜 ロスナイ 換気タイプ VL-12EKX2-E 寒冷地仕樽

# 2. 外形寸法図

### 格子タイプ ※取付枠内のり寸法…□300~305mm ※適用壁厚…………100~300mm 295 VL-200KA3 タイブ VL-12RKH2タイプ 室内排気 VL-12EKH2タイプ 538 VL-12K2 タイプ VL-12EK2 タイブ 室外排気口 354 25 l源コード (有効長 1m) インテリアタイプ ※取付枠内のり寸法…□300~305mm ※適用壁厚………100~300mm 4か所×φ5取付穴 VL-12EKX2タイプ 295 VL-12RKX2-D

へ電源コード (有効長 1 m)

# 3. 同梱部品を確認してください



# 4. 取付けの前に

# — -《本体を取付けるときに壁紙が 貼り付けてない場合》

### 付属ゴムの貼付

左図の位置に付属のゴムを左右2か所に貼り付ける。 (本体取付時に壁紙が貼り付けてある場合は不要です)

### メモ

●このゴムはバネルを本体へ確実に取付けるために使用します。

# 5. 取付方法

取付けは十分強度がある(防虫・防腐効果を含む)

(落下によりけがをすることがあります)

# ⚠注意

●システム部材の防火ダンパー付ウェザーカバーを 使用する場合は不燃材料の取付枠を使用する (火災が拡大するおそれがあります)

## 5-1.壁穴工事

# 壁厚 室外側 壁スイッチタイプのみ 単位(mm) 切欠部 天板 底板 天板と底板は必ず側板の 内側になるように組む

### 取付枠の用意 お願い

- システム部材(ウェザーカバーや取付枠)によって取付方法が異なりますのでシステム部材の据付説明書もお読みください。
- コンクリート壁にはシステム部材の取付金枠 (P-200K-MW) を使用してください。
- ●標準換気扇用不燃枠(P-25HW5)は使用でき

### 取付枠を作る場合は、左図の寸法で作る

●内寸□ 300~305 mm

- 適用壁厚 100 ~ 300 mm(使用するウェザーカバー により適用壁厚が異なりますのでウェザーカバーの適 用壁厚に従ってください)
- ●板厚 20 mm以上
- 室外側へ下りこう配(雨水浸入防止)

# 取付枠の外形 単位(mm)


## 壁穴開け・取付枠の固定

- エバイトの回旋取付枠の外形寸法で壁穴を開ける▼天井、壁から150m以上離す。(バネルが取付けられません)
- 2. 取付枠を固定する

切欠部から電源・連絡電線を引き出す。

- お願い ◆冷暖房機の風が直接あたらない位置に取付けて
- ください。 ●室外から不快なにおいを給気しない位置である か確認してください。

## 5-2.本体の取付け




## コーキングの塗布

① 本体底面 ② 取付枠内側コーナー (4か所)

### お願い

コーキングを行わないと雨水が浸入します。



### 本体の取付け

コーキングした面を下側にして取付ける
 木ネジ(4本)で確実に固定する

### 壁スイッチタイプのみ

電源・連絡電線を本体側面に通し、端子カバーまで引

## 5. 取付方法 つづき

### 5-3.電気工事

- ●交流100Vを使用する
- (直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります)
- ●端子台接続部のある機種は、指定の電線を使用して、抜けないように確実に接続する
- ・電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って必ず専門の電気工事店(電気工事士)が安全・確実に行う (接続不良や誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります)


### 壁スイッチタイプのみ

- ■電源の接続、配線工事などは、必ず専門の電気工事店へご依頼ください。
- ■連転にはコントロールスイッチが必要です。別売のコントロールスイッチを用意してください。 24時間換気扇としてご使用の場合は、別売のコントロールスイッチ P-O4SWLをご使用ください。 ●コントロールスイッチの取付けはコントロールスイッチに同梱の据付説明書に従ってください。

# 端子カバー

### 端子カバーを開ける

ネジ3本をはずして、端子カバーをはずす。



### ■複数台運転について

システム部材のコントロールスイッチ (P-1600SWL、P-100SL) 1個で同時に複数台運転ができます。

3台まで VL-12EKH2タイプ VL-12EK2·EKX2タイプ 5台まで

### 結線をする

結線図のとおりに結線をする。(適用電線 VVF単線φ1.6)


- ホタルスイッチや電子式スイッチ(半導体制御による速調スイッチ・タイマー等)など、当社指定以外のスイッチ をご使用の場合は、組合せ上、(シャッター動作などの 不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際は あらかじめで確認ください。
- ●他社のスイッチを使用する場合も、必ず結線図に従って ■とはいる、「フィッチの渡り線が異なり誤結線となる場合があります)●端子台から、電線が抜けないことを確認してください。



### 電源・連絡電線を固定する

- 電源・連絡電線をコードクリップで固定する。
   ●コードクリップのネジを一旦取りはずしコードクリッ コードクリップのネジを一旦取りはずしュートラック プに電線を通してからはずしたネジで固定してくだ
- 2. 端子カバーを元通りに取付ける。
- ■下記の機種は、コントロールスイッチのネームカードを差し換えます。 差し換えはコントロールスイッチに同梱の据付説明書に従ってください。
- VL-12EKH2タイプ

### 電源コードをロスナイ本体右側から出す場合




## 壁スイッチタイプ以外

- 左側コード押さえから電源コードをはずす。
   □コードクリップは、はずさないでください。
- 2. 回路ボックスの下に電源コードをはめ込む。
- 3. 右側コード押さえに電源コードをはさんで出す。
- 4. パネル右側部の薄肉部を切りかいて雷源コード

## 5-4.パネルの取付け・取りはずし

# 取付け 《格子タイプ》 本体側引掛部 パネル長穴

### 《インテリアタイプ》



### 1. 本体側引掛部にパネ ル長穴をはめ込む

### 取りはずし

### 《格子タイプ》



### 《インテリアタイプ》



1. パネル両側の手掛部 に指を掛けパネルを 押し広げ、本体両側 のツメ部をはずす。 2. バネルを上に持ち上 げながら本体上側の 引掛部からはずす。

## 5. 取付方法 つづき

## 5-4.パネルの取付け・取りはずし つづき

### インテリアに合わせたクロスの貼りかた



壁クロスをパネル前面部に直接貼り付けること ができます

### お願い

- のかは水溶性のものを使用してください。 (油性は変形します)はみ出したのりは拭き取ってください。
- (変色します)
- ◆クロスを側面へ巻き込まないでください。 (風路がふさがれます)

# 5-5.室外側の取付け

### 専用のウェザーカバー(別売)を取付けてください。

(専用のウェザーカバー以外のご使用は十分な換気ができなくなります) 取付け寸法はウェザーカバーに付属の据付説明書を参照してください。

- ●寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバー (P-200KCV(S)K2) (別売) を使用して ください。(P-200KCVD2, P-200KBN2も使用できます) (本体の凍結防止のために必要です)
- ●取付けないと風雨が侵入するおそれがあります。

## 6. 取付け後の確認

- ■取付け終了後、試運転の前にチェック表にしたがって点検します。
- ■不具合があった場合は必ず直してください。 (機能が発揮されないばかりか、安全性が確保できません)

<b>■</b> ≠	・エック表		
	チェック項目	不具合時の対策	チェック
	本体の取付強度は十分ですか?	取付け直す	
	パネルが確実に取付けられていますか?	パネルを取付け直す	
取取	コーキングはしましたか? (本体まわり、取付枠、室外側)	コーキングをする (雨水が浸入します)	
取付け	壁スイッチのネームカードを差し換えましたか?(VL-12EKH2タイプのみ)	同梱のネームカードに差し換える	
		専用のウェザーカバー(別売)を取付ける	
	ウェザーカバーは取付けられていますか?	寒冷地では必ず専用の寒冷地仕様ウェザー カバー (P-200KCV (S) K2) を取付ける。	
	電圧は100Vですか?	100Vに直す (異電圧を印加すると製品が破損します)	
動	壁スイッチタイプのみ スイッチの操作と本体動作は合っていますか? (本体動作:運転/停止/急速(強)/ロスナイ(弱))	誤結線です 結線図に従って結線をやり直す (本体は破損しません。電圧チェック表 で確認します)	
動作確認	<b>引きひもタイブのみ</b> 引きひもを引いて動作を確認しましたか?	引きひものからみなどを直す	
	自動運転・ワイヤレスリモコンタイプのみ本体の「運転スイッチ」を押して動作を確認しましたか?		
	羽根当り音がしていませんか?	パネルをはずしてゴミなどを取り除く (見える範囲のみ)	

### ■電圧チェック表

	モード	スイッチ操作	端子間電	チェック権	
停山		切	A-B	OV	
	停止		A-C	OV	
			B-C	OV	
	急速	入 急速 ( <sup>または</sup> )	A-B	100V	
	「強」		A-C	100V	
	運転		B-C	OV	
	ロスナイ		A-B	100V	
	「弱」		A-C	OV	
	運転		В С	1001/	

測定した電圧が左表の端子間電圧と異なる 場合は、誤結線されているか、適用外スイッチ(ホタルスイッチ、電子式スイッチなど)の 使用が原因と考えられます。通電を停止して、 当社指定スイッチへの変更などを実施し、再 度結線図に基づき配線をやり直し、チェック

をしてください。 ※端子間電圧は、電源電圧の変動により若干異なる場合があります。

# フ. 試運転

### ■できるかぎりお客さま立合いで、試運転を行ってください。

- 1. 電源を入れる
- ①. 分電盤のブレーカーを入れる。②. 電源ブラグをコンセントに差し込む。(電源ブラグ付のみ)
- 2. 運転状態の確認を行う 運転のしかたは、取扱説明書をご覧ください。
- 3. 異常な振動・騒音がないか確認し、確認後停止する ①、電源ブラグをコンセントから抜く。(電源ブラグ付のみ) ②、分電盤のブレーカーを切る。
- お願い
- 運転停止後すぐに電源を遮断しないでください。

### お客さまへの説明

- ・分電艦のプレーカーとコンセントまたは、壁スイッチの位置をお客さまへ説明してください。
   チェック表の結果をお客さまへ知らせください。
   「リモコン」、「リモコンホルダー」、「軟電池」、「取付ネジ」をお客さまへお渡しください。
   ごの「据付説明書」は、別冊の「取扱説明書」とともにお客さまへお渡しください。
   お客さまが不在の場合は、発注者(オーナーなど)または、管理人さまへ説明してください。